



# PROTOCOLE DE SECURITE

## OPERATION DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT

**CHAUDREAU**  
**ATELIER CHAUDRONNERIE**

Rev A du 01/12/2016

Entreprise d'accueil		Entreprise intervenante	
Raison sociale	SAS CHAUDREAU	Raison sociale	
Adresse	MARIGNY	Adresse	
Code postale ville	50570	Code postale ville	
Téléphone	02 33 05 91 80	Téléphone	
Fax	02 33 05 91 82	Fax	
Chef d'entreprise	Serge Lechevrel	Chef d'entreprise	
Responsable sécurité	Dominique.Legoupil	Responsable sécurité	
Email	Dominique.legoupil@chaudreau.fr	Email	

### LIEU DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT

*Remplir autant de protocole qu'il y a de dépôts*

Adresse de dépôt de livraison : Atelier Chaudreau

Point GPS : 49.091229 – 1.24690

### PERSONNES A CONTACTER SUR SITE

Contact principal	Suppléant
Nom Prénom : Dominique Legoupil	Nom Prénom : Alexandre Faudemer
Numéro de téléphone : 02 33 77 58 07	Numéro de téléphone : 02 33 05 91 80
Numéro de portable :	Numéro de portable :

### HORAIRES D'OUVERTURE

		Matin	Après-midi
<b>Messagerie</b>	Du lundi au jeudi	8h00-12h00 (pas d'enlèvements)	14h00-16h30
	Le vendredi	8h00-12h00 (pas d'enlèvements)	14h00-16h30
<b>Fret</b>	Du lundi au jeudi	8h00-11h30 (pas d'enlèvements)	13h30-16h45
	Le vendredi	8h00-11h30 (pas d'enlèvements)	13h30-16h45

### CIRCULATION INTERNE

Joindre un plan de circulation interne e mentionnant les différents services accessibles : Infirmerie, WC, Douche...

Contraintes particulières liées à la circulation :

.....

.....

### MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA CIRCULATION

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante	
Transpalette	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Le chauffeur n'est pas autorisé à utiliser le matériel de l'entreprise d'accueil.
Chariot élévateur avec cariste	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Pont roulant 5 t + élingues	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Grue 15 t	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Personnel pour assister au déchargement :	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Autres matériels (à définir précisément) :		
.....		
.....		

### CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- Interdiction de fumer dans les bâtiments et à proximité de tout matériau inflammable. Circulation en marche arrière interdite.
- Vitesse limitée à 30 km/h. Moteur à l'arrêt pendant les opérations de manutention.
- Respecter le plan de circulation et les aires de stationnement.
- Demandez au magasinier ou au cariste de procéder au chargement ou au déchargement.
- Interdiction de pénétrer dans les zones non autorisées.
- Respectez la charge maximale de votre véhicule, arrimez et verrouillez votre chargement.
- Portez vos équipements de protection individuelle.




### CHARGEMENT & DECHARGEMENT

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
Entreposage, stockage et calage de la marchandise sous la responsabilité de l'entreprise d'accueil.	L'accès à la zone de manœuvre doit être dégagé Le chauffeur a l'interdiction de décharger à la grue sous ou auprès d'une ligne électrique. Pendant les manœuvres aucune personne de l'entreprise d'accueil dans le périmètre de sécurité du véhicule Interdiction de décharger sans visibilité. Interdiction de rouler ridelles biassées. Interdiction d'intervenir dans la zone d'évolution du chariot.

### CONDITIONNEMENT

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
Palettes ; Colis ; Bacs ; Cuves	Fardeaux, palettes, viroles, cartons, couronnes, vrac, pièces encombrantes. La quantité unitaire figure sur le Bon de livraison.

### PRECAUTIONS PARTICULIERES LIEES A LA NATURE DES PRODUITS

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
	<p><u>Relatif aux produits :</u> Pour colles, résines et solvants</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><u>En cas d'incident :</u> Fiche de données de sécurité disponible auprès du responsable du site.</p>

### EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CHAUFFEUR FOURNIS PAR


Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
Localisation de l'infirmerie : S'adresser au sauveteur secouriste	

### CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante						
Sauveteur secouriste du travail : Nom : Christophe Dives      Téléphone : Responsable du site : Nom : Serge Lechevrel      Téléphone : 02 33 05 91 80 Suppléant : Nom : Dominique Legoupil      Téléphone : 02 33 77 58 07	En cas d'urgence : <b>PREVENIR LES SECOURS</b> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>15</b></td> <td style="text-align: center;"><b>SAMU</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>18</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Pompiers</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>112</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Urgence Europe</b></td> </tr> </table>	<b>15</b>	<b>SAMU</b>	<b>18</b>	<b>Pompiers</b>	<b>112</b>	<b>Urgence Europe</b>
<b>15</b>	<b>SAMU</b>						
<b>18</b>	<b>Pompiers</b>						
<b>112</b>	<b>Urgence Europe</b>						

### SIGNATURES

Ce protocole est valable à compter de la date de sa réception et sera actualisé en cas d'évolution significative des risques et situations à risques pour l'homme ou pour l'environnement.  
 L'entreprise intervenante s'engage à communiquer le présent protocole à tous les chauffeurs ainsi qu'à sa sous traitance.  
 L'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante s'engagent à s'informer mutuellement de l'évolution des risques.

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
Nom, date et visa : 	Nom, date et visa :